

Gebrauchsanweisung für den Popcorntopf

Der Popcorntopf ist konzipiert für den Gebrauch im Freien und über offenem Feuer. Der Behälter fasst 4,4 Liter, oder umgekehrt das, was 3 dl Popcorn-Mais ergeben.

Der Behälter ist aus herkömmlichem Eisen hergestellt, und um einem Rostangriff vorzubeugen, empfehlen wir folgendes:

1. Vor der ersten Benutzung bitte den Topf mit warmem Wasser und Spülmittel auswaschen.
2. Danach den Topf mit ein wenig Speiseöl einfetten und den Holzgriff mit der beigelegten Schraube montieren.
3. Den Topf über kräftiger Wärme anbringen. Wenn der Behälter richtig warm ist und das Öl "raucht", also verbrennt, ist der Topf gebrauchsbereit.

Bei der nächsten Benutzung des Topfes kann dieser nach Bedarf mit einem Topfschwamm o.ä. gereinigt werden.

Das eingetrocknete Öl kann man wegbrennen, indem man den leeren Topf über dem Feuer stark erhitzt. Der "Schmutz" wird anbrennen und wird nach dem Abkühlen mit einer Bürste entfernbar sein. Anschliessend sollte der Topf wieder mit Speiseöl eingefettet werden.

Das beste Popcorn bekommt man bei Verwendung von richtigem Popmais und reichlich Öl (der Mais sollte halb bedeckt sein). Der Topf wird über ein kräftiges Feuer oder eine dicke Schicht Glut gehalten und leicht geschüttelt sobald die Körner rege poppen.

ACTOY
ACTIVITY TO YOU

Manufactured by:

ACTOY, Sletterhoejvej 18, 4500 Nykøbing Sj. Denmark.

Telephone: +45 59918113 Fax: +45 59918213

Homepage: www.design-produktion.dk e-mail: soren@design-produktion.dk